

# ISTRUZIONI DI IMBALLAGGIO

## IMBOTTITURA INVERTER

AVVOLGI L'INVERTER CON MATERIALE DA IMBALLAGGIO E POSIZIONALO AL CENTRO DELLA SCATOLA. IL FONDO, I LATI E LE SUPERFICI DELLA SCATOLA DEVONO ESSERE PROTETTI DA ALMENO 5 CM DI IMBOTTITURA



## SCATOLA RIGIDA

SCEGLI UNA SCATOLA RIGIDA E RESISTENTE AGLI URTI. CONTROLLA CHE LA SCATOLA NON SIA DANNEGGIATA E CHE I BORDI SIANO IN BUONE CONDIZIONI.



## NASTRO ADESIVO

QUANDO CHIUDI LE SCATOLE CON IL NASTRO ADESIVO, APPLICA UNO STRATO LUNGO LA LINEA DI GIUNZIONE E PIÙ STRATI TRASVERSALI NEGLI ANGOLI, TANTO PIÙ NUMEROSI QUANTO MAGGIORE È IL PESO DEL PACCO.



## LATO LIBERO

LA SCATOLA DEVE AVERE ALMENO UN LATO LIBERO PER PERMETTERE AL CORRIERE DI APPORRE LA DOCUMENTAZIONE DI TRASPORTO, QUALE ETICHETTE O BUSTE ADESIVE.



## PUNTI TAGLIENTI E SPORGENZE

ASSICURATI CHE LA SCATOLA SIA INTEGRA E NON VI SIANO PUNTI TAGLIANTI O SPORGENZE: NEL CASO SIANO PRESENTI, COPRILI CON CUSCINETTI O PANNELLI ONDULATI PER SMUSSARLI. QUINDI PASSA SOPRA IL NASTRO ADESIVO.



## NO ALTRE ETICHETTE

RIMUOVI ALTRE EVENTUALI ETICHETTE O CODICI A BARRE PRESENTI SUL PACCO.

